Особенности работы на оверлоке с распошивальными швами Elna 845



Плед, выполненный на оверлоке с распошивальными швами Elna 845.

Если вы ищете универсальную модель, которая соединила в себе достоинства как оверлока, так и распошивальной машины, то обратите своё внимание на коверлок Elna 845.

Он отвечает самым высоким требованиям профессионалов. В эту модель внедрили все лучшие разработки и достижения знаменитой швейцарской компании.


Коверлок оснащен удобной заправкой нижней нити, полезным швейным советником, регулировкой давления лапки на ткань. Модель отличается пониженной вибрацией во время работы.


Во избежание поломки устройства предусмотрена система безопасности. Она срабатывает, когда открыта передняя и/или боковая крышка, а также, если вы забыли опустить прижимную лапку.

Предлагаем ознакомиться вам с широким выбором швов, выполненных на Elna 845.

При работе на коверлоке используйте иглы ELx705. [текст меньше, подчеркнутый]

Распошивальный 3-игольный шов с декоративной нитью №30 в цепном петлителе.





ТРЁХИГОЛЬНЫЙ РАСПОШИВАЛЬНЫЙ ШОВ

Выбрать 10 и настроить машину.

Трёхигольный распошивальный шов шириной в 5.0 мм. Три иглы и цепной петлитель формируют 3 линии. Которые напоминают параллельные прямые стежки.

Обычно используется:

- Подрубка края.
- Простёжка.
- Шлёвки для ремня.

Заправить нити в следующей последовательности:


1 коричневая нить для цепного петлителя (I)
2 синяя нить для иглы L0 (B1)
3 красная нить для иглы L1 (D1)
4 жёлтая нить для иглы L2 (E)

ПРИМЕЧАНИЕ: Игольные нити следует разделить в двух последних нитенаправителях — синюю налево в самый край, затем красную и потом жёлтую.

Удобная таблица с подсказками расположенная на передней панели машины.




Цветная схематическая подсказка заправки нитей.




Удобный отсек для основных аксессуаров, находится на передней крышке.



Распошивальный широкий 2-игольный шов. Декоративная нить в цепном петлителе.





РАСПОШИВАЛЬНЫЙ ШОВ ШИРОКИЙ
Выбрать 10 и настроить машину.

Разновидность распошивального шва шириной в 5.0 мм. Шов такой ширины можно встретить на готовых трикотажных изделиях.

Обычно используется:


- Подрубка края.
- Простёжка.
- Шлёвки для ремня.


Заправить нити в следующей последовательности:

1 коричневая нить для цепного петлителя (I)
2 синяя нить для иглы L0 (B1)
3 жёлтая нить для иглы L2 (E)

ПРИМЕЧАНИЕ: Игольные нити следует разделить в двух последних нитенаправителях — синюю налево в самый край.

Распошивальный узкий 2-игольный шов. Декоративная нить в цепном петлителе.





РАСПОШИВАЛЬНЫЙ ШОВ УЗКИЙ
Выбрать 10 и настроить машину.


Разновидность распошивального шва шириной в 2.5 мм. Две иглы и цепной петлитель формируют линии параллельных прямых стежков.


Обычно используется:
- Подрубка края на трикотаже.
- Простёжка.
- Узкие складки.


Заправить нити в следующей последовательности:
1 Коричневая нить для цепного петлителя (I)
2 Красная нить для иглы L1 (D1)
3 Жёлтая нить для иглы L2 (E)

ПРИМЕЧАНИЕ: Игольные нити следует разделить в двух последних нитенаправителях — красную нить налево в самый край.

Цепной стежок. Декоративная нить в цепном петлителе.







ЦЕПНОЙ СТЕЖОК
Выбрать 10 и настроить машину.

ВАЖНО: Установите регулятор натяжения игольной нити (синяя) на "1".

2-ниточный цепной стежок или двойной цепной стежок использует одну иглу и цепной петлитель для формирования прямого стежка. Цепной стежок — прочный стежок, со способностью растягиваться, чего нет у простого прямого стежка, созданного на обычной швейной машине.

Обычно используется:


- Метод сборки частей изделия из волнистых тканей с открытым припуском.
- Сшивание частей трикотажа вместе и создание прочного шва.
- Пришивание тесьмы.

Заправить нити в следующей последовательности:

1 коричневая нить для цепного петлителя (H)
2 синяя нить для иглы L2 (A)

Плоский 3-ниточный шов с декоративной нитью в верхнем петлителе.





ПЛОСКИЙ ШОВ 3
Выбрать 3 и настроить машину.

Три нити формируют несбалансированный стежок, который легко раскладывается в плоский шов. Шов похож на открытый стежок на готовых спортивных изделиях и трикотажных рубашках.

Обычно используется:


- Метод сборки частей объёмного трикотажа.
- Как декоративный акцент.

Заправить нити в следующей последовательности:

1 жёлтая нить для верхнего петлителя (F)
2 зелёная нить для нижнего петлителя (G)
3 синяя нить для иглы R1 (B2)

Плоский 2-ниточный шов с декоративной нитью в верхнем петлителе.





ПЛОСКИЙ ШОВ 2
Выбрать 5 и настроить машину.

Игольная нить и нить нижнего петлителя формируют стежок, который можно плоско разложить.


Обычно используется:


- Метод сборки частей нижнего белья.
- Как техника подрубки.

Заправить нити в следующей последовательности:

1 зелёная нить для нижнего петлителя (G)
2 синяя нить для иглы R1 (B2)

3-игольный декоративный шов с верхним нитеукладчиком.






10. Рукой на себя поверните маховое колесо, проверьте движение устройства распределения и опустите иглы.

Заправьте нити в следующей последовательности:
1. коричневую нить для цепного петлителя
2. синюю нить для иглы L0
3. красную нить для иглы L1
4. желтую нить для иглы L2
5. зеленую нить для устройства распределения (см. ниже)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Игольные нити должны быть разделены в двух последних направителях: синяя нить — в дальний левый, затем красная и, наконец, желтая.



Заправка нити в устройство распределения


Используйте зеленый диск натяжения и пропустите нить сквозь все пять направители как показано на рисунке.


В крышке нитепритягивателя справа внизу есть три отверстия. В соответствии с типом нити изменяйте положение заправки.
— Верхнее отверстие: декоративная растягивающаяся нить (Ворсистый нейлон)

— Среднее отверстие: стандартная оверлочная нить

— Нижнее отверстие: декоративная не растягивающаяся нить

5-ниточный шов с декоративной нитью в верхнем петлителе.





5-НИТОЧНЫЙ
Выбрать 2 и настроить машину.

Настоящий промышленный 5-ниточный шов состоит из двух стежков, прошиваемых одновременно. 2 нити цепного стежка и 3 нити оверлока. Его можно найти на средних и тяжёлых волнообразных тканях.

Обычно используется:

- Для собирания частей изделия из волнообразных тканей.
- Великолепен для драпировки; укрепляет длинные швы на тяжелых тканях.

Заправить нити в следующей последовательности:


1 жёлтая нить для верхнего петлителя (F)
2 зелёная нить для нижнего петлителя (G)
3 коричневая нить для цепного петлителя (H)
4 синяя нить для иглы L2 (A)
5 красная нить для иглы R1 (D2)


Оверлочный шов для одеяла с декоративной нитью в игле.
При заправки игольной нити пропустите диск натяжения, нить идет напрямую от антенны к области заправки нити. После выполнения шва, игольную нить надо развернуть к краю изделия.











ОВЕРЛОЧНЫЙ ШОВ ДЛЯ ОДЕЯЛА
Выбрать 4 и настроить машину.
Обработка края с декоративной ниткой в игле. Нити верхнего и нижнего петлителя вытягивают игольную нить, она видна и с лицевой, и с изнаночной стороны ткани.

Обычно используется:

- Обработка края одного слоя ткани, напр., одеяло или фетровый шарф.
- Как декоративный акцент.

ВАЖНО: используйте средние по толщине декоративные нитки в игле и нитку шерстяного нейлона в обоих петлителях.

Заправить нити в следующей последовательности:

1 жёлтая нить для верхнего петлителя (F)
2 зелёная нить для нижнего петлителя (G)
3 синяя нить для иглы R1 (C)

ПРИМЕЧАНИЕ: Пропустите синий диск натяжения. Нить идет напрямую от антенны к области заправки нити. "Гребень" стежка может появиться на лицевой стороне ткани. Просто закрутите его к краю пальцами.

Наш плед готов!



